

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

CONSTRUÇÃO

Aprovado pela FDA (órgão responsável pela vigilância de medicamentos e alimentos nos EUA) o tanque de polietileno verde de alta densidade, fornece uma construção leve e durável necessária para uma unidade portátil.

MONTAGEM

Montado com suporte em aço inoxidável em forma de "J" permitindo fácil remoção e re-montagem.

CONTROLE DE FLUXO

Puxando o lava-olhos para baixo haverá um fluxo de lavagem.

O produto possui capacidade de 36 L com fluxo de 1,5 L/min, o que por sua vez, cria uma lavagem completa através dos esguichos lava-olhos.

DESIGN

O tanque possui uma ampla abertura para o enchimento e tampa de rosca para fácil inspeção e limpeza.

Possui alças superiores para que tenha um fácil manuseio.

NORMAS

Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1-2009 014 e a recém-publicada Norma Brasileira ABNT NBR 16291:2014 para Chuveiros e Lava-Olhos de Emergência.



ESPECIFICAÇÃO

Modelo LP-075 é um lava-olhos de emergência portátil com :

- o acionamento manual;
- o em polietileno de alta densidade, cor verde;
- o inclui uma garrafa de líquido bactericida para manter a água potável durante 3 meses;
- o operado por gravidade;
- o capacidade para 36 litros de água;
- o placa de sinalização em plástico PVC.

APLICAÇÕES

Especialmente projetado para atividades de risco em campo e distante de fontes de água. É facilmente transportável.

Deve ser instalado em lugar de fácil acesso. Indicado para empresas siderúrgicas, petroquímicas, químicas, mineras, bebidas, alimentícia, papel e celulose entre outras.

OPCIONAIS

- o carrinho para transportar em aço galvanizado.
- o balde coletor de água em plástico PVC para armazenar a água que sairá do lava-olhos.
- o líquido bactericida

Veja mais opções para seu modelo no site
www.hawsavlis.com.br



ABNT NBR 16291:2014

Norma ANSI/ISEA Z358.1-2009

LP075

O equipamento terá a vazão mínima de :
Lava-olhos: 1,5 L/min.

Atenção:

Montar o equipamento de acordo com o desenho ilustrativo.

Fixar o equipamento de preferencia com

parafusos tipo prisioneiro 5/16" x 2.1/2" .

No momento da instalação ou da recarga,

deverá ser inserido juntamente com os 36L de

água, um frasco de líquido bactericida modelo

Avlis.

OBS.: O líquido bactericida terá a validade de

90 dias após a mistura, e validade de 3 anos

após a data de fabricação (dados informados no

frasco).

Este equipamento está conforme norma ABNT

NBR 16291:2014 e ANSI Z358.1

Qualquer duvidas entrar em contato com

ossos atendentes pelo telefone (11)4813-

9977.



Manual de Montagem e Instalação

